

CAN RS485-1 RS232 RS485-2

RX
TX

运行 报警 电源

地址
1 2 3 4 5 6 7 8

功能
1 2 3 4 5 6 7 8

DI₁ DI₂ DI₃ DI₄ DI₅ DI₆ DI₇ DI₈

RS232

DO₁ DO₂ DO₃ DO₄ DO₅ DO₆

MODBUS 网关
GREE

电源输入
100-240VAC 50/60HZ
N L

GA11
G1 G2

RS-485-1
A+ A- B+ B-
RS-485-2
A+ A- B+ B-

USB

SD

Ethernet

Power Input