



## Самозалепващи пирони тип CD

- Самозалепващи пирони за бързо закрепване на изолация към въздуховоди, доставят се с тарелки. Работна температура на залепени пирони: между  $-40^{\circ}\text{C}$  и  $+80^{\circ}\text{C}$ . Минимална температура за полагане на самозалепващи пирони: до  $+10^{\circ}\text{C}$ . Препоръчителна температура на въздуха, за работа със самозалепващи пирони: между  $+15^{\circ}\text{C}$  и  $+25^{\circ}\text{C}$
- 100 броя

### Примерна поръчка

- **CD 51**

Пояснение:

**CD** = самозалепващи пирони за изолация

**51** = дължина на пилона

### Монтаж



①



②



③



④



⑤



⑥

- Препоръчителна външна температура за монтаж: над  $+10^{\circ}\text{C}$  (между  $+15$  и  $+25^{\circ}\text{C}$ )
- 1. Преди монтаж почистете и подсушете добре работната повърхност
- 2. Отлепете защитното фолио като внимавате да не докоснете залепващата повърхност
- 3. Поставете пилона в желаната позиция и притиснете основата му към работната повърхност
- 4. Поставете изолацията
- 5. Закрепете чрез тарелки (максималната здравина на залепване на пироните ще бъде достигната след 24 часа)
- 6. Ако е необходимо, поставете върху тарелката защитно калпаче **NSC-27**