


— Резервна клапа за
изхвърляне на дим при
неработещ вентилатор




Резервна клапа за изхвърляне на дим при неработещ вентилатор тип CVN

- Резервна клапа за изхвърляне на дим при неработещ вентилатор

Приложение

- За модел **RFV**



■ CVN